

SteamFast®

Top Innovations, Inc.

6655 Troost Ave. • Kansas City, MO 64131

TEL: (800) 711-6617 / (816) 584-9700

FAX: (816) 584-9066

www.SteamFast.com

customerservice@topinnovations.com



IMPRIMIDO EN CHINA



by Top Innovations, Inc.

Dear Valued Customer,

Congratulations on purchasing your new SF-661 *Digital Fabric Steam Press*. This powerful product is designed to give your garments a professional, wrinkle-free, pressed look without the hassle of using a conventional iron.

Turn on your *Digital Fabric Steam Press* and in minutes you are ready to delicately remove wrinkles from garments, and restore crisp, long-lasting creases. With a pressing surface that is up to 7 times larger than most hand-held irons, the *Digital Fabric Steam Press* can reduce your ironing time by up to 50%, giving you more free time to do the things that really matter to you. When you combine this with features like multiple dry and steam settings, a powerful steam burst function, variable temperature control, and an automatic shut-off safety system, you will find that the *Digital Fabric Steam Press* is capable of doing everything you need, and much, much more.

Top Innovations, Inc. would like to invite you to take advantage of our Customer Support Web site at:

www.SteamFast.com

On this Web site you will find additional information about many other exciting products that are available, helpful tips on ways in which you can utilize your *Digital Fabric Steam Press*, and other useful information to assist you in maximizing the power of steam!

Enjoy your new SF-661 *Digital Fabric Steam Press*!



Benny Lee
Chairman and CEO
Top Innovations, Inc.

Usted debe llamar al Servicio de la Garantía de Top Innovations al número telefónico es (800) 711-6617 y obtener la Autorización de un Número de Devolución antes de regresar cualquier producto por cualquier razón.

PÓLIZA DE PLAZO DE 30 DÍAS

Si la unidad no llena sus expectativas, puede ser regresada hasta con 30 días después de su compra por una unidad nueva ó se le regresara el dinero que pago por la unidad menos cargos de envío. En algunas circunstancias, se le cargaran algunos cargos extras de bodega.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

(Si es fuera de USA, pueden aplicar cargos adicionales de envío)

Top Innovations, Inc., le garantiza que este producto está libre de defectos en el material y la mano de obra por un periodo de un (1) año desde la fecha de la compra. Dicha garantía no cubre daños causados por maltrato, negligencia, corriente y voltaje impropio, cualquier uso contrario a las instrucciones provistas en este manual, desensamble, reparación ó alteraciones hechas por cualquier persona fuera del Departamento de Servicio de Garantía de Top Innovations, Inc.

Top Innovations, Inc., reparará o reemplazará a su discreción. Esta garantía le da ciertos derechos legales y puede tener otros derechos, los cuales varían de estado en estado.

No deberán faltar ninguna parte ó accesorio defectuoso, favor de ponerse en contacto con el Servicio al Cliente. En la mayoría de los casos, no es necesario que regrese la unidad completa. Nosotros podemos enviar las partes de reemplazo directamente a su hogar.

Sobre la expiración de su garantía limitada de un (1) año, se le avisará el costo de la reparación antes de que se haga el mantenimiento. **Usted debe tener la Autorización de un Número de Devolución.** Para servicio fuera de la garantía, favor de mandar un cheque por la cantidad requerida. O, puede pagar por un giro de dinero ó las siguientes tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, AmEx o Discover.

Si usted necesita solicitar servicio de la garantía, o tiene cualesquier preguntas sobre cobertura bajo esta garantía, visite por favor la página de la Petición del Servicio de la Garantía en nuestro sitio, www.SteamFast.com. Usted también puede mandar un correo electrónico a customerservice@topinnovations.com o llámenos al (800) 711-6617, extensión 130 o 131.

Tenga por favor listo el número de serie de su producto antes de ponerse en contacto con el Departamento de Servicio de Garantía. El número de serie está situado en la parte posterior ó debajo de la unidad.

El resultado de cualquier obligación de esta garantía, ó la póliza de devolución de su dinero de 30 días, pueden ser obtenidos por:

1. Llame (800) 711-6617 para la autorización de un número de devolución antes de volver su unidad. La falta de obtener un número de devolución causará retraso en el servicio.
2. Incluya una copia del recibo de la compra.
3. Ponga en la caja del empaquetado original el artículo con seguridad si está disponible. Incluya los materiales y los accesorios originales de embalaje a menos que sea aconsejado de otra manera por un agente del servicio de cliente.
4. Incluya su nombre, dirección, número telefónico, y autorización del número de devolución en el paquete regresado.

Envíe el franqueo ó la carga de la unidad pagada por adelantado (Top Innovations no acepta COD ó cargos por cobraren sus devoluciones):

**Top Innovations, Inc.
Warranty Service Department
6655 Troost Ave.
Kansas City, MO 64131**

Llame al número de servicio al cliente de Top Innovations, Inc., al (800) 711-6617 o al número (816) 584-9700 si usted tiene cualquier pregunta acerca de los procedimientos mencionados arriba.

**RESOLVIENDO PROBLEMAS
Y APOYO AL CLIENTE**


IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury, the following basic safety precautions should always be followed when using an electrical appliance.

WARNING: To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a three-pronged plug. This plug will fit in a polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, contact a licensed electrician to install a proper outlet. DO NOT attempt to modify the plug or defeat this safety feature.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR STEAM PRESS

- DO NOT leave your SF-661 *Digital Fabric Steam Press* unattended when plugged in or not in use.
-  **This unit is not a toy.** Close supervision is required when using unit near children, pets, and plants. Unit produces steam that is hot and pressurized. Care must be taken to avoid burns or other injuries.
- Always unplug electrical cord when unit is not in use. DO NOT use this unit if electrical cord or outlet is damaged. DO NOT use unit if it is not working properly or has been dropped, damaged, or left outdoors. If such damage occurs, return unit to a licensed service technician for repairs.
- This unit is an electrical appliance. DO NOT submerge it in water. DO NOT use electrical cord as a handle. DO NOT allow cord to be crimped by closing it in doors. DO NOT pull or stretch cord around sharp corners or edges. Be sure to keep electrical cord away from all heated surfaces.
- DO NOT use this unit with extension cords or electrical outlets that have inadequate current capacity. A three-prong outlet or a properly grounded adapter is necessary when using SF-661 *Digital Fabric Steam Press*.
- In order to unplug SF-661 *Digital Fabric Steam Press*, grasp plug and pull smoothly and firmly from outlet. DO NOT attempt to unplug unit by pulling or tugging on cord.
- Use caution when operating unit, as burns can occur from touching hot metal parts, or from close proximity to steam.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La unidad no se calienta ni arroja vapor. La luz indicadora de potencia no se ilumina.	La unidad no está conectada.	Conéctela a un tomacorriente eléctrico.
	El interruptor del circuito doméstico / interruptor de falla de tierra se ha caído o ha volado un fusible.	Reestablezca el interruptor de circuito / interruptor de falla de tierra o reemplace el fusible. Si necesita ayuda, contacte a un electricista licenciado.
La unidad no se calienta ni arroja vapor. La luz indicadora de potencia sí se ilumina.	El sistema de apagado automático está habilitado.	Refiérase a la sección Apagado Automático en la página 9 de este manual para el procedimiento adecuado.
	El tanque de agua está vacío.	Llene el tanque de agua siguiendo los procedimientos de la página 7 de este manual.
	La unidad está dañada o no funciona bien.	Interrumpa inmediatamente el uso y contacte nuestro departamento de atención al cliente.
El chorro de vapor es débil o intermitente.	El plato de planchado necesita limpieza.	Refiérase a la sección de Limpieza de la Plancha de Vapor Digital de Tela en la página 9 de este manual para el procedimiento adecuado.

APOYO AL CLIENTE

Para los problemas con su *Plancha de Vapor Digital de Tela*, refiérase por favor a la guía de resolviendo problemas. Las quejas adicionales se deben dirigir a nuestros Servicios de Ayuda al Cliente en nuestra página de la red www.SteamFast.com, en la sección de *Contact Us*.

Si usted no tiene acceso al Internet, usted puede también ponerse en contacto con nuestro Departamento de la Ayuda al Cliente por teléfono, al **1-800-711-6617** ó al **1-816-584-9700** ext. 130 ó 131.

NOTA: Para que nuestros representantes de ayuda al cliente puedan ayudarle rápida y eficientemente como sea posible, tenga por favor lista la siguiente información antes de llamar:

- Información de la compra (donde y cuando usted compró este producto)
- Numero de Series del Producto

Para su conveniencia, un espacio ha sido provisto aquí abajo para que usted anote el numero de serie de su unidad (ubicado en la parte de atras o la parte inferior de la unidad) para facilitar la referencia cuando se ponga en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

8. DO NOT handle or use this unit while hands are wet or when not wearing shoes. To avoid falls and other injuries, be sure to dry any wet areas on floors and to stand away from damp surfaces while using steam press.
9. SF-661 *Digital Fabric Steam Press* is only meant to be used with recommended SF-661 accessories. Other types of accessories are not to be used with *Digital Fabric Steam Press*. Doing so may cause injuries or damage to unit.
10. Surfaces become hot during use. To avoid injuries, DO NOT touch Pressing Plate or any other surface while using this appliance. DO NOT place arms or hands between Pressing Plate and Ironing Board while unit is in operation.
11. When filling your *Digital Fabric Steam Press* with distilled water, DO NOT fill Water Reservoir past MAX (300 ml.) line.
12. Before filling unit with water, always take the following steps:
 - (1) Turn appliance off
 - (2) Unplug electrical cordFailure to follow these steps may result in electrical shock and injury.
13. Only water should be used in unit. Other chemical agents will damage unit and can cause injuries.
14. DO NOT operate units steam burst function if steam openings are blocked. Should this occur, shut unit off and unplug.
15. Store your SF-661 *Digital Fabric Steam Press* in a cool, dry place. Always allow unit to cool completely before storing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

PAUTAS PARA EL CUIDADO Y ALMACENAJE

SteamFast

APAGADO AUTOMÁTICO

La función de apagado automático de la *Plancha de Vapor Digital de Tela* incluye tanto un Apagado Automático como un Encendido Automático. Estas características de función múltiple desactivan la corriente eléctrica del calentador cuando el Plato de Planchado ha sido dejado cerrado contra la Tabla de Planchado por más de 10 segundos. La desactivación del calentador se indica por un sonido de alarma. La funcionalidad del calentador se reestablece cuando el Plato de Planchado se levanta nuevamente.

La corriente del calentador también se cortará si el Plato de Planchado se deja levantado sin usar por aproximadamente 15 minutos (indicado por un sonido de alarma continuo). Después de que el sonido haya parado, la habilidad de calentamiento de la unidad puede ser restaurada accionando nuevamente el Interruptor Encendido/Apagado, o por solamente presionar los Botones de Control de Temperatura.

IMPORTANTE: El Apagado Automático no significa que se corte totalmente la corriente de la unidad. El aparato sigue encendido y la Luz Indicadora de Poder permanecerá encendida hasta que el Interruptor de Encendido/Apagado sea puesto en la posición “Apagado” (O) (FIGURA 1, página 7).

LIMPIEZA DE LA PLANCHA DE VAPOR DIGITAL DE TELA

1. Llene el Tanque de Agua con agua usando el procedimiento en la página 7 de este manual.
2. Coloque el Cojín de Planchado en el centro de la Tabla de Planchado.
3. Coloque una toalla limpia sobre el Cojín y la Tabla de Planchado.
4. Ponga el Selector de Control de Temperatura en el más alto (ROPA BLANCA / LINEN).
5. Cuando se ilumine la Luz Indicadora del Chorro de Vapor, baje el Plato de Planchado sobre el Cojín de Planchado.
6. Presione el Botón de Vapor a Chorro seis veces.
7. Permita que el Plato de Planchado se enfríe.
8. Limpie el Plato de Planchado con un trapo húmedo. No use materiales abrasivos, ya que pueden dañar el Plato de Planchado.
9. La tela que cubre la Tabla de Planchado puede retirarse para ser limpiada. Lave a mano con un detergente suave.

ALMACENAJE APROPIADO

1. Una vez que termine el planchado, apague la unidad y desconecte el cable de potencia del tomacorriente.
2. Permita que la unidad se enfríe totalmente (por lo menos 30 minutos)
3. Baje el Plato de Planchado y ponga la Manija de Cerrado en la posición de “cerrado”.
4. Envuelva el cable de poder y colóquelo en el Compartimiento de Almacenaje del Cable.
5. Guarde todos los accesorios en una forma segura, preferentemente cerca de la *Plancha de Vapor Digital de Tela*.
6. Guarde la *Plancha de Vapor Digital de Tela* en un lugar fresco y seco.

CHORRO DE VAPOR

1. Sostenga el Plato de Planchado aproximadamente a 75 mm. encima de la Tabla de Planchado.
2. Presione el Botón de Chorro de Vapor para que libere un chorro sobre la tela.
3. Baje el Plato de Planchado sobre la tela, luego levántelo nuevamente.
4. Repita los pasos 1 - 3 sobre la tela hasta que esté lisa y sin arrugas.

CONSEJOS PARA EL PLANCHADO Y LA VAPORIZACIÓN

Planchado de Camisas y Blusas

1. Primero ubique la costura del hombro en la Tabla de Planchado y presione.
2. Luego coloque las mangas en la Tabla de Planchado con el dobléz paralelo a la costura larga y planche.
3. Coloque los puños al final de la Tabla de Planchado y presione.
4. Coloque el final de la camisa detrás de la Tabla de Planchado. Empiece planchando el lado del bolsillo. Hale la camisa hacia usted a medida que plancha cada sección
5. Termine planchando el cuello de la camisa.






Planchado de Pantalones

1. Coloque el Cojín de Planchado debajo de la cintura y presione, reubicando la pretina de la cintura hasta que esté totalmente planchada.
2. Para planchar la entrepierna, coloque el Cojín de Planchado debajo del área a planchar.
3. Coloque el área con pliegues en la Tabla de Planchado. Cuidadosamente doble los pliegues y planche.
4. Los bordados deberán ser colocados hacia abajo sobre la Tabla de Planchado para evitar que se desgasten o que se dañen las áreas delicadas.

Otras Técnicas

- Si coloca el Cojín de Planchado entre la tela y el Plato de Planchado puede ayudar a las telas delicadas.
- Botones y cremalleras. Si tiene tipos de botones o cremalleras antiguos, deberá tener especial cuidado para evitar que se derritan. Para esto, coloque la prenda hacia abajo y cúbrala con el Cojín de Planchado antes de planchar.
- La Botella de Rociado se debe usar para rociar ligeramente las telas. Esto ayudará a retirar arrugas excepcionalmente persistentes.
- Coloque un trapo húmedo antes de planchar, esto ayudará con las arrugas difíciles y con telas de grueso calibre.
- Para planchar piezas grandes de tela, ubique toda la pieza detrás de la Tabla de Planchado. Hale la tela hacia usted, sobre la Tabla de Planchado y baje el Plato de Planchado. Planche la tela por secciones hasta que termine.

The following features and accessories are included with your steam press. Carefully inspect packaging material as some parts are shipped inside Styrofoam packaging. To obtain possible missing parts, refer to the **Customer Support** section on page 10 of this manual.



UNIT FEATURES & ACCESSORIES

1. Handle
2. Steam Burst Buttons
- 3A. Water Reservoir Cap
- 3B. Water Reservoir
4. Ironing Board
5. Pressing Plate
6. Pressing Plate Cover
7. On/Off Switch
8. Locking Knob
9. Power Indicator Light (red)
10. Pressing Indicator Light (green)
11. Steam Burst Ready Indicator Light (yellow)
12. Temperature Control Buttons
13. Cord Storage Compartment
14. Measuring Cup
15. Spray Bottle
16. Pressing Cushion

- The *Handle* (1) is used to safely lift up and lower the *Pressing Plate*, and to carry the unit.
- The *Steam Burst Buttons* (2) are located on either side of the *Handle*, and produce a powerful burst of steam when pressed.
- The *Water Reservoir Cap* (3a) covers the *Water Reservoir* fill hole and must be removed in order to fill the *Water Reservoir* with distilled water.
- The *Water Reservoir* (3b) is the tank in which distilled water is stored for use by the unit. There must be water in the *Water Reservoir* in order for the units steam burst function to work correctly.
- The *Ironing Board* (4) is the padded surface onto which fabric is placed during pressing. The fabric cover is removable and can be washed.
- The *Pressing Plate* (5) is the temperature-controlled teflon surface that heats and presses fabric.
- The *Pressing Plate Cover* (6) is the durable cover that protects the *Pressing Plate*.
- The *On/Off Switch* (7) activates and deactivates the unit.
- The *Locking Knob* (8) locks the *Pressing Plate* and *Ironing Board* together. This allows for carrying and storage of the unit.
- The *Power Indicator Light (Red)* (9) illuminates when the *On/Off Switch* is set to the “On” position, providing you with a clear visual indication that the unit is powered on.
- The *Pressing Indicator Light (Green)* (10) illuminates while the unit is heating to the selected temperature. When deactivated, this indicates that you are ready to press.
- The *Steam Burst Ready Indicator Light (Yellow)* (11) illuminates once the unit is ready to produce bursts of steam, providing you with a clear visual indication that you can begin using the *Steam Burst Buttons*.
- The *Temperature Control Buttons* (12) are pushed to select a desired temperature. Press the right arrow button to cycle right through the list of fabric choices above the buttons, and press the left arrow button to cycle left through the list of fabric choices above the buttons.
- The *Cord Storage Compartment* (13) provides a convenient and easily accessible place to store the power cord.
- The *Measuring Cup* (14) is designed to assist you in easily filling the *Water Reservoir* with distilled water.
- The *Spray Bottle* (15) allows you to moisten fabrics before pressing, which helps to make the pressing process easier and more effective in certain instances.
- The *Pressing Cushion* (16) is a fabric-covered pad used for pressing gathered or contoured areas such as sleeves, darts, or yokes.

LLENADO DEL TANQUE DE AGUA

1. Coloque la *Plancha de Vapor Digital de Tela* en una superficie plana y nivelada
2. Gire la Manija de Cerrado a “Unlock” para abrir el Plato de Planchado
3. Levante el Plato de Planchado usando la Manija. Automáticamente se mantendrá en posición alzada.
4. Saque el Tanque de Agua. Note el Tanque de Agua no puede ser retirado totalmente de la unidad; no intente liberarlo a la fuerza.
5. Retire la Tapa del Tanque de Agua para abrir el hoyo de llenado del mismo.
6. Use la Taza de Medidas (incluida), llene el Tanque de Agua hasta la Línea MAX (300 ml.) con agua destilada.
7. Ponga nuevamente la Tapa del Tanque de Agua y empuje el Tanque de Agua lleno nuevamente hacia la unidad principal.

OPERACIÓN DE LA PLANCHA DE VAPOR DIGITAL DE TELA

1. Con el Plato de Planchado alzado, enchufe el cable en el tomacorriente, y ponga el Interruptor Encendido/Apagado en la posición “Encendido” (I) (FIGURA 1).
2. Identifique el tipo de tela que desea planchar, y seleccione la temperatura correspondiente en los Botones de Control de Temperatura. Note que es mejor empezar con las telas más delicadas, ya que niveles elevados de calor dañarán el Nylon y la Seda. La Luz Indicadora de Planchado se iluminará.
3. Se requieren unos minutos de calentamiento para alcanzar la temperatura deseadas. Una vez que el Plato de Planchado esté caliente, la Luz Indicadora de Planchado se desactivará. Ahora está listo para empezar a planchar.
4. Ponga la tela lisa sobre la Tabla de Planchado.
5. Si está planchando paño (lana), es mejor que rocíe un chorro de vapor. Esta función está disponible una vez que se ilumine la Luz Indicadora de que el chorro de vapor está listo.




FIGURA 1

NOTA: No active el chorro de vapor con la unidad totalmente cerrada, ya que esto puede dañar la unidad. Los mejores resultados se obtienen si el Plato de Planchado se tiene abierto aproximadamente a 75 mm. por encima de la Tabla de Planchar antes de presionar el Botón de Chorro de Vapor. Por razones de seguridad, no sostenga el Plato de Planchado más arriba de 75 mm. cuando utilice la función de chorro de vapor.

6. Para planchar baje suavemente el Plato de Planchado sobre la tela y la tabla de planchado. Déjelo allí por 8 o 10 segundos, luego levántelo. Repita hasta que haya alcanzado los pliegues y la suavidad deseados. Vea la página 8 de este manual para consejos de planchado más específicos.
7. Una vez que las tareas de planchado hayan terminado, inmediatamente ponga el Interruptor Encendido/Apagado en la posición “Apagado” (O), y desconecte el cable de poder a tierra del tomacorriente. Refiérase a la página 9 de este manual para más información acerca de la limpieza y almacenaje de la *Plancha de Vapor Digital de Tela*.

- La *Manija* (1) se usa para levantar y bajar en forma segura el *Plato de Planchado*, y cargar la unidad.
- Los *Botones de Chorro de Vapor* (2) están ubicados a cada lado de la *Manija* y producen un potente chorro de vapor cuando se presionan.
- La *Tapa del Tanque de Agua* (3a) cubre el agujero de llenado del tanque de agua y debe ser retirada a fin de llenar el *Tanque de Agua* con agua destilada.
- El *Tanque de Agua* (3b) es el tanque que guarda el agua destilada que usa la unidad. Debe haber agua en el *Tanque de Agua* para que funcione adecuadamente la función de chorro de vapor de la unidad.
- La *Tabla de Planchado* (4) es la superficie abullonada en que se coloca la tela durante el planchado. La cubierta de tela es removible y lavable.
- El *Plato de Planchado* (5) es la superficie grande de temperatura graduable que calienta y plancha la tela.
- La *Cubierta del Plato de Planchado* (6) es la cubierta duradera que protege el *Plato de Planchado*.
- El *Interruptor Encendido/Apagado* (7) activa y desactiva la unidad.
- La *Manija de Cierre* (8) cierra el *Plato de Planchado* y la *Tabla de Planchado*. Esto permite cargar y almacenar la unidad.
- La *Luz Indicadora de Potencia (Roja)* (9) se ilumina cuando el *Interruptor Encendido/Apagado* se pone en la posición “Encendido” dándole una indicación visual clara que la unidad está encendida.
- La *Luz Indicadora de Planchado (Verde)* (10) se ilumina mientras la unidad está calentando a la temperatura seleccionada. Cuando se desactiva significa que está listo para planchar.
- La *Luz Indicadora de que el Chorro de Vapor está Listo (Amarilla)* (11) se ilumina una vez que la unidad está lista para producir chorros de vapor, dándole una indicación visual clara que puede iniciar a usar los *Botones de Chorro de Vapor*.
- Los *Botones de Control de Temperatura* (12) son presionados para seleccionar la temperatura deseada. Presione el botón de flecha derecho para recorrer, de una manera cíclica y en dirección derecha, por la lista de tipos de tela arriba de los botones; y presione el botón de flecha izquierdo para recorrer, de una manera cíclica y en dirección izquierda, por la lista de tipos de tela.
- El *Compartimiento de Almacenaje del Cable* (13) ofrece un lugar cómodo y fácilmente asequible para guardar el cable de potencia.
- La *Taza de Medidas* (14) está diseñada para ayudarle a llenar fácilmente el *Tanque de Agua* con agua destilada.
- La *Botella de Rociado* (15) le permite humedecer las telas antes de plancharlas, esto ayuda a que el proceso de planchado sea más fácil y más eficiente en ciertos casos.
- El *Cojín de Planchado* (16) es un cojín cubierto con tela que se usa para planchar áreas recogidas o contorneadas, como mangas, pinzas o canesú.

FILLING WATER RESERVOIR

1. Place *Digital Fabric Steam Press* on a flat, level surface.
2. Turn Locking Knob to “Unlock” position to unlock Pressing Plate.
3. Lift up Pressing Plate using Handle. It will automatically stay in lifted position.
4. Pull Water Reservoir out. Note that Water Reservoir cannot be completely removed from unit; do not attempt to force it free.
5. Remove Water Reservoir Cap to expose Water Reservoir fill hole.
6. Using Measuring Cup (included), fill Water Reservoir up to the MAX (300 ml.) line with distilled water.
7. Replace Water Reservoir Cap and push filled Water Reservoir back into main unit.

OPERATING THE DIGITAL FABRIC STEAM PRESS

1. With Pressing Plate in lifted position, plug power cord into electrical outlet, and set On/Off Switch to “On” (I) position (FIGURE 1).
2. Identify type of fabric you are going to press, and select corresponding temperature setting using Temperature Control Buttons. Note that it is best to start with the most delicate fabrics first, as higher levels of heat will cause damage to Nylon and Silk. Pressing Indicator Light will illuminate.
3. A few minutes of heating time will be required to reach selected temperature. Once Pressing Plate is heated, Pressing Indicator Light will deactivate. You are now ready to begin pressing.
4. Lay fabric flat on Ironing Board.
5. If pressing wool, you may choose to spray with a burst of steam. This function is available once Steam Burst Ready Indicator Light illuminates.




FIGURE 1

NOTE: Do not activate burst of steam with unit completely closed, as this may damage unit. Best results are obtained if Pressing Plate is held open approximately 75 mm. above Ironing Board before pressing Steam Burst Button. For safety reasons, do not hold Pressing Plate open more than 75 mm. when using steam burst function.

6. To press, lower Pressing Plate gently onto fabric and Ironing Board. Hold there for 8-10 seconds, then lift up Pressing Plate. Repeat until you have achieved desired crease and smoothness. See page 8 of this manual for more specific pressing tips.
7. Once pressing tasks are complete, immediately set On/Off Switch to “Off” (O) position and unplug grounded power cord from electrical outlet. Refer to page 9 of this manual for further information about cleaning and storage of *Digital Fabric Steam Press*.

STEAM BURST

1. Hold Pressing Plate approximately 75 mm. above Ironing Board.
2. Press Steam Burst Button to release a burst of steam onto fabric.
3. Lower Pressing Plate onto fabric, then raise once again.
4. Repeat steps 1-3 above until fabric is smooth and wrinkle-free.

PRESSING AND STEAMING TIPS

Pressing Shirts and Blouses

1. Place shoulder yoke on Ironing Board first and press.
2. Next, place sleeves onto Ironing Board with fold parallel to long seam and press.
3. Place cuffs onto end of Ironing Board and press.
4. Place bottom of shirt behind Ironing Board. Begin by pressing the side with pocket. Pull shirt toward you as you press each section.
5. Finish by pressing collar of shirt.


Pressing Pants

1. Place Pressing Cushion under waistband and press, repositioning waistband until completely pressed.
2. To press inseam, place Pressing Cushion under area to be pressed.
3. Place pleated area on Ironing Board. Carefully fold pleats and press.
4. Embroidery should be placed face down on Ironing Board to reduce wear and prevent damage to delicate areas.

Other Techniques

- Placing Pressing Cushion between fabric and Pressing Plate may help with delicate fabrics.
- Buttons and zippers: if you have older types of buttons or zippers, you may need to take special care to avoid melting. In order to do so, place garment face-down and cover with Pressing Cushion before pressing.
- Spray Bottle may be used to spray fabrics lightly. This will further help to remove exceptionally stubborn wrinkles.
- Place a damp cloth over fabric before pressing, which will help with stubborn wrinkles or heavy gauge fabrics.
- To press large pieces of fabric, place entire piece behind Ironing Board. Pull fabric towards you, over Ironing Board, and lower Pressing Plate. Press fabric in sections until completed.

Los siguientes artículos y accesorios están incluidos con su plancha a vapor. Inspeccione cuidadosamente el material de embalaje ya que algunas piezas son enviadas dentro del embalaje de espuma de estireno. Para obtener piezas que posiblemente estén perdidas, refiérase a la sección de **Apoyo a Cliente** en la página 10 de éste manual.



ARTICULOS Y ACCESORIOS DE LA UNIDAD

1. Manija
2. Botones de Chorro de Vapor
- 3A. Tapa del Tanque de Agua
- 3B. Tanque de Agua
4. Tabla de Planchado
5. Plato de Planchado
6. Cubierta del Plato de Planchado
7. Interruptor Encendido/Apagado
8. Manija de Cierre
9. Luz Indicadora de Potencia (roja)
10. Luz Indicadora de Planchado (verde)
11. Luz Indicadora de que el Chorro de Vapor está Listo (amarilla)
12. Botones de Control de Temperatura
13. Compartimiento de Almacenaje del Cable
14. Taza de Medidas
15. Botella para Rociar
16. Cojín de Planchado

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

- NO maneje o use esta unidad con las manos mojadas o sin zapatos. Para evitar caídas y otras heridas, asegúrese de secar cualquier área mojada en el suelo y de estar lejos de superficies húmedas cuando use la plancha de vapor.
- La *Plancha de Vapor Digital de Tela SF-661* sólo debe ser usada con los accesorios recomendados para la SF-661. Otros tipos de accesorios no deben usarse con la *Plancha de Vapor Digital de Tela*. Si lo hace puede causar heridas o dañar la unidad.
- Las superficies se calientan durante el uso. Para evitar heridas, NO toque el Plato de Planchado ni cualquier otra superficie mientras use el aparato. NO ponga sus brazos o manos entre el plato de planchado y la tabla de planchado mientras la unidad esté en uso.
- Cuando recargue su *Plancha de Vapor Digital de Tela* con agua destilada, NO llene el Tanque de Agua más allá de la línea MAX (300 ml.).
- Antes de que llene la unidad con agua, siempre siga los siguientes pasos:
 - Apague el aparato
 - Desconecte el cordón eléctrico del receptáculo eléctricoEl no seguir estos pasos podría resultar en un choque eléctrico y lesiones
- Sólo debe usar agua en la unidad. Otros agentes químicos dañarán la unidad y pueden causar heridas.
- NO utilice la función de chorro de vapor de la unidad si las salidas de vapor están bloqueadas. Si esto ocurre, apague la unidad y desenchúfela.
- Guarde su *Plancha de Vapor Digital de Tela* en un sitio fresco y seco. Permita que la unidad se enfríe totalmente antes de guardarla.

CLEANING & PROPER STORAGE

SteamFast

AUTO SHUT-OFF

The Auto Shut-Off feature of the *Digital Fabric Steam Press* includes both an Auto Shut-Off and an Auto Wake-Up. These multiple function safety features deactivate electrical power to the heater when the Pressing Plate has been left in closed position against the Ironing Board for more than 10 seconds. Heater deactivation is signaled by a beeping sound. Heater functionality is restored when the Pressing Plate is lifted back up.

Power to the heater will also be cut if the Pressing Plate is left in the lifted position without use for approximately 15 minutes (signaled by a continuous beeping sound). The heating ability of the unit can be restored either by resetting the On/Off Switch, or by pressing the Temperature Control Buttons.

IMPORTANT: Auto Shut-Off does not mean that power to the unit is totally cut off. Power is always on, and the Power Indicator Light will remain illuminated until On/Off Switch is set to "Off" (O) position (FIGURE 1, page 7).

CLEANING THE DIGITAL FABRIC STEAM PRESS

- Fill Water Reservoir with water using procedure on page 7 of this manual.
- Place Pressing Cushion in the middle of Ironing Board.
- Place a clean towel over Pressing Cushion and Ironing Board.
- Set Temperature Control Buttons to the highest setting (LINEN).
- When Steam Burst Ready Indicator Light illuminates, lower Pressing Plate onto Pressing Cushion.
- Press Steam Burst Button six times.
- Allow Pressing Plate to cool.
- Clean Pressing Plate with damp cloth. Do not use abrasive materials, as this may damage Pressing Plate.
- Ironing Board fabric cover is removable for cleaning. Hand wash only with mild detergent.

PROPER STORAGE

- Once pressing is complete, immediately turn unit off and unplug power cord from electrical outlet.
- Allow unit to cool completely (at least 30 minutes).
- Lower Pressing Plate down, and turn Locking Knob to "Lock" position.
- Wrap up power cord and place in Cord Storage Compartment.
- Store all accessories safely away, preferably near *Digital Fabric Steam Press*.
- Store *Digital Fabric Steam Press* in a cool, dry place.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

ENGLISH

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit fails to heat up and steam. Power Indicator Light does not illuminate.	Unit is not plugged in.	Plug into electrical outlet.
	Household Circuit Breaker / Ground Fault Interrupter has tripped or blown a fuse.	Reset Circuit Breaker / Ground Fault Interrupter, or replace fuse. If you need assistance, contact a licensed electrician.
Unit fails to heat up and steam. Power Indicator Light does illuminate.	Auto Shut-Off has engaged.	Refer to Auto Shut-Off section on page 9 of this manual for proper procedure.
	Water Reservoir is empty.	Refill Water Reservoir using procedures on page 7 of this manual.
	Unit is damaged or malfunctioning.	Immediately cease usage and contact our Customer Support department.
Steam Burst output is weak or intermittent.	Pressing Plate needs to be cleaned.	Refer to Cleaning the Digital Fabric Steam Press section on page 9 of this manual for proper procedure.




AVISO: Para reducir el riesgo de fuego, choques eléctricos o daños, debe de siempre seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad cuando esté usando un aparato eléctrico.

AVISO: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, éste aparato tiene un enchufe de tres puntas. Este enchufe cabrá en un receptáculo de pared polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el receptáculo, contacte a un electricista licenciado para que instale un receptáculo apropiado. **NO TRATE** de modificar el enchufe o derrotar.

ESPAÑOL

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU PLANCHA A VAPOR

- NO deje su *Plancha de Vapor Digital de Tela SF-661* desatendida cuando esté enchufada y no en uso.
-  **Esta unidad no es un juguete. Se requiere constante supervisión cuando use la unidad cerca de niños, mascotas y plantas. La unidad produce vapor que está caliente y presurizado. Tenga cuidado para evitar quemaduras u otras heridas.**
- Siempre desconecte el cable eléctrico cuando la unidad no esté en uso. NO use esta unidad si el cable eléctrico o el tomacorriente están dañados. NO use la unidad si no está funcionando adecuadamente o se ha caído, dañado o dejado a la intemperie. Si dicho daño ocurre, devuelva la unidad a un técnico de servicio licenciado para ser reparada.
- Esta unidad es un aparato eléctrico. NO la sumerja en agua. NO use el cable eléctrico como asa. NO permita que el cable se doble atrapándolo con las puertas. NO hale o estire el cable en las esquinas o bordes con filo. Asegúrese de mantener el cable eléctrico lejos de las superficies calientes.
- NO use esta unidad con extensiones o en tomacorrientes que no tienen la capacidad de corriente adecuada. Se necesita un tomacorriente de tres puntas o un adaptador con conexión a tierra cuando use la *Plancha de Vapor Digital de Tela SF-661*.
- Para desconectar la *Plancha de Vapor Digital de Tela SF-661*, agarre el enchufe y hágalo firmemente hasta que salga del tomacorriente. NO intente desconectar la unidad halando o tirando del cable.
- Tenga cuidado cuando opere la unidad, ya que pueden ocurrir quemaduras si toca las partes metálicas o por cercanía al vapor.

CUSTOMER SUPPORT

For problems with your *Digital Fabric Steam Press*, please refer to the troubleshooting guide located above. Additional inquiries should be directed to our Customer Support services through our Web site, www.SteamFast.com, on the *Contact Us* Web page.

If you do not have internet access, you may also contact our Customer Support Department by telephone, at 1-800-711-6617 or 1-816-584-9700, ext. 130 or 131.

NOTE: In order for our customer service representatives to help you as quickly and efficiently as possible, please have the following information ready before calling:

- Purchase information (where and when you purchased this product)
- Product Serial Number

For your convenience, space has been provided below for you to record the serial number of your unit (located on the back or bottom of the unit) for easy reference when contacting our Customer Service Department.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

CARTA DEL CEO

Estimado Valioso Cliente,

Felicitaciones por adquirir su nueva *Plancha de Vapor Digital de Tela SF-661*. Este poderoso producto está diseñado para darle a sus prendas una apariencia profesional, libre de arrugas y planchada, sin los inconvenientes de usar una plancha convencional.

Encienda su *Plancha de Vapor Digital de Tela* y en minutos estará listo para delicadamente retirar arrugas de las prendas y reestablecer los perfectos y duraderos pliegues. Con una superficie de planchado que es hasta 7 veces más grande que la de muchas planchas manuales, la *Plancha de Vapor Digital de Tela* podrá reducir su tiempo de planchado hasta en un 50% dándole más tiempo libre para hacer las cosas que realmente le interesan. Cuando usted combina esto con características como configuraciones múltiples de secado y vapor, una función de potente vapor a chorro, control de temperatura variable y un sistema de seguridad de auto apagado, hallará que la *Plancha de Vapor Digital de Tela* es capaz de hacer todo lo que usted necesita, y mucho más.

Top Innovations, Inc., quiere invitarle a aprovechar nuestro sitio Web de Atención al cliente en:

www.SteamFast.com

¡En este sitio Web encontrará información adicional acerca de muchos otros emocionantes productos que tenemos disponibles, consejos útiles sobre cómo utilizar su *Plancha de Vapor Digital de Tela*, y otra información útil para ayudarle a maximizar la potencia del vapor!

¡Disfrute de su nueva *Plancha de Vapor Digital de Tela SF-661*!



Benny Lee
 Presidente y CEO
 Top Innovations, Inc..

You must call Top Innovations Warranty Service at (800) 711-6617 and obtain a Return Authorization Number before returning any product for any reason.

30-DAY MONEY BACK POLICY

If this item does not meet your expectations, it may be returned within 30 days of the date of purchase for either a replacement or full refund of the purchase price less any shipping charges. In some circumstances, an additional restocking fee will apply.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

(If outside USA, additional shipping charges may apply)

Top Innovations, Inc., warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse, negligence, use by improper current or voltage, commercial use, use contrary to operating instructions or disassembly, repair or alteration by any person other than Top Innovations, Inc. Warranty Service Department.

Top Innovations, Inc., will repair or replace at its option. This warranty gives you specific legal rights and may have other rights, which may vary from state to state.

Should there be any missing or defective parts or accessories, please contact Customer Support. In most cases, it is not necessary to return the entire unit. We can ship most replacement parts directly to your home.

Upon expiration of your one (1) year limited warranty, you will be advised of the cost of repair before any servicing is done. **You must have a Return Authorization Number.** For non-warranty service, please enclose a check for the amount required. Or, you may pay by money order, Visa, MasterCard, AmEx or Discover credit card.

If you need to request warranty service, or have any questions about coverage under this warranty, please visit the Warranty Service Request page on our Web site, www.SteamFast.com. You may also e-mail customerservice@topinnovations.com, or phone (800) 711-6617, ext 130 or 131.

Please have your product serial number ready before contacting Warranty Service Department. The serial number is located on the back or bottom of your unit.

Performance of any obligation of this Warranty, or 30-Day Money Back Policy, may be obtained by:

1. Call (800) 711-6617 for a Return Authorization Number before returning your unit. Failure to obtain a Return Authorization Number will cause a delay in service.
2. Include a copy of purchase receipt.
3. Box the item securely, in its original packaging if available. Include original packing materials and accessories unless advised otherwise by a Customer Service agent.
4. Include your name, address, telephone number, and Return Authorization Number on returned package.

Send unit postage/freight-prepaid (Top Innovations does not accept "collect" or COD returns) to:

**Top Innovations, Inc.
 Warranty Service Department
 6655 Troost Ave.
 Kansas City, MO 64131**

Call Top Innovations, Inc., Customer Service at (800) 711-6617, or (816) 584-9700 if you have any questions about the procedures described above.

ENGLISH

ESPAÑOL

SteamFast

Plancha de Vapor Digital de Tela

SteamFast

Top Innovations, Inc.

6655 Troost Ave. • Kansas City, MO 64131

TEL: (800) 711-6617 / (816) 584-9700


FAX: (816) 584-9066

www.SteamFast.com

customerservice@topinnovations.com



PRINTED IN CHINA



por Top Innovations, Inc.